



Radenie	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
Pre dizajn	Technické údaje		Kompletnosť	
	<p>Zátka bezpečnostná Na zaslepenie dutín zásuviek bez cloniek.</p> <p>Kľúčik zátky bezpečnostný Na vybratie zátky zo zásuvky.</p>		<p>5912-91004</p> <p>5910-91011</p>	<p>400</p> <p>2000/100</p>
			1 2 3 4 5 6 7 8	
	<p>Ochrana pre malovanie Zabraňuje vniknutiu maliarskej farby do prístrojov Určená pre spínače typových radov 3557, 3558, 3559 a pre spínače dizajnového radu impuls, pre zásuvky typových radov 5518, 5519, 5598, 5599, pre elektronické prístroje a základné prístroje ABB-freehome®. Inštaluje sa na prístroje po odobratí krytov a rámčekov. Balenie obsahuje 20 ks ochrán.</p>		9999-B5	1
			1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky: