

Prístroje pre zapustenú montáž

Spínače

	Radenie	Názov	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
	Pre dizajn	Technické údaje	Kompletnosť	
	2, 2S	Prístroj spínača dvojpólového ¹⁾	3558-A02340	20
	Tango® Element® Time® (Arbo)	10 AX, 250 V AC	1 2 3 4 5 6 7 8	
	5	Prístroj prepínača sériového ²⁾	3558-A05340	20
	Tango® Element® Time® (Arbo)	10 AX, 250 V AC	1 2 3 4 5 6 7 8	
	1/0+1/0	Prístroj ovládača zapínacieho dvojitého ³⁾	3558-A87340	20
	Tango® Element® Time® (Arbo)	10 A, 250 V AC	1 2 3 4 5 6 7 8	
	1/0, 1/0So, 1/0S	Prístroj ovládača zapínacieho so svorkou N ¹⁾	3558-A91342	20
	Tango® Element® Time® (Arbo)	10 A, 250 V AC	1 2 3 4 5 6 7 8	
	6+6 (6+1)	Prístroj prepínača striedavého dvojitého ³⁾	3558-A52340	20
	Tango® Element® Time® (Arbo)	10 AX, 250 V AC	1 2 3 4 5 6 7 8	
	3, 3S	Prístroj spínača trojpólového Signalizačné osvetlenie (radenie 3S) je možné využiť iba pre dizajnové rady Tango®, Neo®, Element®, Time®, Time® Arbo (tlejivka 3916-62220 sa objednáva samostatne a upevňuje sa do prídržnej dosky krytu spínača – pozrite stranu 34). Vstavaná hĺbka: 32,5 mm Prierez pripájacích vodičov: max. 2,5 mm ² Upevnenie skrutkami a rozperkami. Typové číslo: 2000/3 US	1011-0-0816 CZ	10
	Tango®, Levit® (M) Neo®, Element® Time® (Arbo) future® linear solo® (carat) alpha exclusive®	16 AX, 400 V AC	1 2 3 4 5 6 7 8	
	2, 2S	Prístroj spínača dvojpólového ¹⁾	2CKA001012A2042	10/1
	future® linear solo® (carat) alpha exclusive®	Vstavaná hĺbka: 24 mm Typové číslo: 2000/2 US-101 Upevnenie skrutkami a rozperkami, bezskrutkové pripojenie vodičov. 16 AX, 250 V AC	1 2 3 4 5 6 7 8	

Poznámky:

¹⁾ Tlejivka ani LED nie je súčasťou spínača – pozrite stranu 33.

²⁾ Tlejivku ani LED nie je možné použiť.

Schémy zapojenia k jednotlivým prístrojom uvedeným v tejto kapitole – pozrite strany 558 - 561, 579, 586 - 608, 611.