






# Swing®, Swing®L

## Spínače • Komunikačná technika

Radenie / Pre prístroje	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks	
<b>Pre dizajn</b>	<b>Technické údaje</b>		<b>Kompletnosť</b>		
1/0+1/0	<b>Ovládač zapínací dvojité s krytom</b>	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3557G-A87340 B1 3557G-A87340 C1 3557G-A87340 C2 3557G-A87340 D1 3557G-A87340 S1 3557G-A87340 H1	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
<b>Swing®</b> <b>Swing®L</b>	10 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
1So	<b>Spínač jedнопólový s krytom, s priezorom</b> <sup>1) 2)</sup>	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3557G-A01341 B1 3557G-A01341 C1 3557G-A01341 C2 3557G-A01341 D1 3557G-A01341 S1 3557G-A01341 H1	20 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
2S, 2	<b>Spínač dvojpólový s krytom, s priezorom</b> <sup>1)</sup>	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3557G-A02342 B1 3557G-A02342 C1 3557G-A02342 C2 3557G-A02342 D1 3557G-A02342 S1 3557G-A02342 H1	20/1 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
6So	<b>Prepínač striedavý s krytom, s priezorom</b> <sup>1) 2)</sup>	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3557G-A06341 B1 3557G-A06341 C1 3557G-A06341 C2 3557G-A06341 D1 3557G-A06341 S1 3557G-A06341 H1	20 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
7So	<b>Prepínač krížový s krytom, s priezorom</b> <sup>1) 2)</sup>	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3557G-A07341 B1 3557G-A07341 C1 3557G-A07341 C2 3557G-A07341 D1 3557G-A07341 S1 3557G-A07341 H1	20 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
<b>Swing®</b> <b>Swing®L</b>	10 AX, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
1/0So, 1/0S	<b>Ovládač zapínací s krytom, so svorkou N, s priezorom</b> <sup>1)</sup>	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	3557G-A91342 B1 3557G-A91342 C1 3557G-A91342 C2 3557G-A91342 D1 3557G-A91342 S1 3557G-A91342 H1	20 20/1 20/1 20/1 20/1 20/1	
<b>Swing®</b> <b>Swing®L</b>	10 A, 250 V AC		<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
TV+R 5011-A3503 5011-A3607 5011-A3610 5011-A3614	<b>Kryt zásuvky televíznej, rozhlasovej (a satelitnej)</b>	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	5011G-A00300 B1 5011G-A00300 C1 5011G-A00300 C2 5011G-A00300 D1 5011G-A00300 S1 5011G-A00300 H1	10 10 10 10 10 10	
TV+R+SAT 5011-A3303					
<b>Swing®</b> <b>Swing®L</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		
5013U-A00103	<b>Kryt zásuvky telefónnej jednonásobnej</b>	biela krémová slonová kosť béžová svetlo šedá hnedá	5013G-A00213 B1 5013G-A00213 C1 5013G-A00213 C2 5013G-A00213 D1 5013G-A00213 S1 5013G-A00213 H1	10 10 10 10 10 10	
<b>Swing®</b> <b>Swing®L</b>			<b>1 2 3 4 5 6 7 8</b>		

**Poznámky:**

<sup>1)</sup> Tlajivka ani LED nie je súčasťou spínača – pozrite stranu 33.

<sup>2)</sup> Spínač osadený orientačnou tlajivkou nie je možné použiť na spínanie svietidiel s elektronickými predradníkmi.