








# Komunikačná technika

## Reproduktorové zásuvky

Pre kryty	Názov	Farba	Objedn. kód	Jednot. bal. ks
 <p><b>Pre dizajn</b></p> <p>5014G-A02018 .. 5014A-A02018 .. 5014H-A01018 ..</p> <p><b>Swing® (L)</b> <b>Tango®</b> <b>Levit® (M)</b></p>	<p><b>Technické údaje</b></p> <p><b>Svorka reproduktorová</b></p> <p>– čierny rozlišovací krúžok – červený rozlišovací krúžok</p> <p>Vodič sa pripája spájkovaním.</p> <p>Prierez pripájacích vodičov: max. 12 mm<sup>2</sup></p>	<p>biela biela</p>	<p><b>Kompletnosť</b></p> <p>1479190-3 1479191-3</p>	<p>10/1 10/1</p>
 <p><b>Tango® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls</b></p>	<p><b>Maska nosná so svorkami</b> <sup>22)</sup></p> <p>Dve reproduktorové svorky. Pre monofónne pripojenie reproduktorov. Svorka sa do nosnej masky upevňuje skrutkou. Vodič sa pripája spájkovaním.</p>		5014A-A03012	10
 <p><b>Tango® future® linear solo® (carat) alpha exclusive® impuls</b></p>	<p><b>Maska nosná so svorkami</b> <sup>22)</sup></p> <p>Štyri reproduktorové svorky. Pre stereofónne pripojenie reproduktorov. Svorka sa do nosnej masky upevňuje skrutkou. Vodič sa pripája spájkovaním.</p>		5014A-A03024	10
 <p><b>Neo® (Tech)</b></p>	<p><b>Maska nosná so svorkami</b> <sup>22)</sup></p> <p>Dve reproduktorové svorky. Pre monofónne pripojenie reproduktorov. Svorka sa do nosnej masky upevňuje skrutkou. Vodič sa pripája spájkovaním.</p>		5014M-A03012	10/1
 <p><b>Neo® (Tech)</b></p>	<p><b>Maska nosná so svorkami</b> <sup>22)</sup></p> <p>Štyri reproduktorové svorky. Pre stereofónne pripojenie reproduktorov. Svorka sa do nosnej masky upevňuje skrutkou. Vodič sa pripája spájkovaním.</p>		5014M-A03024	10/1
 <p><b>Element® Time® (Arbo)</b></p>	<p><b>Maska nosná so svorkami</b> <sup>22)</sup></p> <p>Dve reproduktorové svorky. Pre monofónne pripojenie reproduktorov. Svorka sa do nosnej masky upevňuje skrutkou. Vodič sa pripája spájkovaním.</p>		5014E-A03012	10/1
 <p><b>Element® Time® (Arbo)</b></p>	<p><b>Maska nosná so svorkami</b> <sup>22)</sup></p> <p>Štyri reproduktorové svorky. Pre stereofónne pripojenie reproduktorov. Svorka sa do nosnej masky upevňuje skrutkou. Vodič sa pripája spájkovaním.</p>		5014E-A03024	10/1

**Poznámky:**  
<sup>22)</sup> Svorky nie sú do masky namontované.