

## Náhradní tlačítka

- náhradní nebo doplňková tlačítka k domovním zvonkům EMOS
- bezdrátová, kompatibilní s určitým typem zvonku
- nejčastěji na jednu baterii, voděodolná (krytí IP44)

napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) = způsob párování: self-learning (automatické napárování) = dosah ve volném prostoru: až 120 m = krytí: IP44 = určeno pro typ zvonku: P5760, P5763



**P5760T** 1/-/5/40  
34 02 060 002 P5760T



napájení: 1× 12 V A23 (součástí balení) = způsob párování: self-learning (automatické napárování) = dosah ve volném prostoru: až 100 m = krytí: IP44 = určeno pro typ zvonku: P5710G, P5710G-2T, P5710G-2R, P5740, P5741, P5742



**P5740T** 1/-/-/12  
34 02 110 000 P5740T



napájení: 1× 12 V A23 (součástí balení) = způsob párování: self-learning (automatické napárování) = dosah ve volném prostoru: až 100 m = krytí: IP44 = určeno pro typ zvonku: 98103, 98098, 98105, 98080S



**P5723T** 1/-/-/48  
34 02 108 000 98YK



napájení: 1× 3 V CR2032 (součástí balení) = způsob párování: self-learning (automatické napárování) = dosah ve volném prostoru: až 150 m = krytí: IP44 = určeno pro typ zvonku: P5727



**P5727T** 1/-/-/50  
34 02 112 000 P5727T



napájení: 1× 12 V A23 (součástí balení) = způsob párování: self-learning (automatické napárování) = dosah ve volném prostoru: až 120 m = krytí: IP56 = určeno pro typ zvonku: P5728, P5730



**P5728T**

1/-/-/50

34 02 113 000

P5728T

napájení: bez napájení = způsob párování: self-learning (automatické napárování) = dosah ve volném prostoru: až 180 m = krytí: IP44 = určeno pro typ zvonku: P5729, P5731



**P5729T**

1/-/-/50

34 02 114 000

P5729T