


Ex9I40

1



Isolator
 Hlavní vypínač
 Vypínač
 Rozłącznik izolacyjny
 Interruptor
 Hauptlastschalter
 Interrupteur
 Выключатель нагрузки
 Заключаем в позицич OFF
 Шалтер(товаров прекьсвач)
 Rastavljač

NOARK

Ex9I40

2

Mounting instructions

Montážní návod

Montážne inštrukcie

Instrukcja montazu

Instruçiuni de asamblare

Montageanweisung

Instructions de montage

Инструкция по монтажу

Monteringsanvisning

Istruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje

Összeszerelési útmutató

Asennusohjeita

Montage-instructies

Instruções de montagem

Navodila za montažo

Οδηγίες Εγκατάστασης

Инструкции за инсталиране

Monteringsvejledningen

Montažu upute

Surinkimo instrukcijos

Instalēšanas instrukcijas

Скупштина упутство

Paigaldusjuhendid

Ex9I40

3

Caution: Installation by electricians only

Varování: Montáž pouze osobou s elektrotech. kvalifikací

Varovanie: Montáž iba osobou s elektrotech. kvalifikáciou

Uwaga: Montaż tylko przez uprawnionych instalatorów

Atenție: Instalare numai de catre electricieni

Vorsicht: Montagenur durch Elektrofachkräfte



Attention: Montage uniquement par un électricien

Осторожно: Монтаж только электрика

Ex9I40


4

1P/2P/3P/4P




Ex9I40


5







2

CLICK!





	Z1
(mm ²)	1-10mm ²
(Nm)	1-1.5Nm



Locking in the OFF position
 Uzamčení v poloze VYP (OFF)
 Uzamknutie v polohe VYP (OFF)
 Blokada w pozycji OFF
 Blocarea în poziție OFF
 Sperren in der position Aus (OFF)
 Leverrouillage en position OFF
 Блокировка в положении OFF

NOARK



Printed with environment-friendly paper

Copyright Noark. All Rights Reserved

www.noark-electric.eu