

„Připojená“ domácnost

drátové ovládače osvětlení Valena™ Life/Allure with Netatmo



7 521 84



7 527 84



0 648 75

„Připojená“ domácnost

bezdrátové ovládače osvětlení Valena™ Life/Allure with Netatmo



0 648 88



0 697 94



0 676 94



Každá instalace vždy vyžaduje zapojení startovacího kitu (umožňuje vytvoření ZigBee sítě a párování bezdrátových přístrojů s drátovými). Nastavení scénářů, ovládání pomocí mobilu, update firmwaru (důležité) nebo kontrola spotřeby (na mobilu nebo PC) vyžadují Wi-Fi síť 2,4 GHz s připojením na internet v dosahu brány. **Limity systému** viz str. 28.

Bal.	Obj. č.	Mikromodul – s N vodičem
1	0 648 88	Spínací modul pro instalace přímo do tělesa svítidla nebo do instalační krabice (vyžaduje N vodič) pod klasický spínač. Tabulka zátěží viz str. 25. Rozměry cca 38 x 38 x 15 mm. Aplikace Home + Control umožňuje: <ul style="list-style-type: none"> – spínání – chvilkové rozblíkání diody pro snadnou lokalizaci konkrétního přístroje – zadání velikosti zátěže pro orientační měření spotřeby připojené zátěže – přejmenování přístroje, přemístění do jiné místnosti (virtuálně, v aplikaci Home + Control) Umožňuje spárování s jedním nebo více bezdrátovými spínači.

Bal.	Obj. č.	Spínač s možností stmívání – bez N vodiče
1	7 521 84	Ve výrobním nastavení pracuje ve spínacím módu, přepnutí na stmívání pomocí aplikace Home + Control. Instalace do inst. krabice hloubky min. 40 mm (doporučená hloubka 50 mm a více). Tabulka zátěží viz str. 25. Vyžaduje použití doporučených stmívatelných žárovek (viz str. 25) i pokud pracuje v módu spínače. Pomocí aplikace Home + Control: <ul style="list-style-type: none"> – spínání a stmívání – přepnutí LED diody do orientační nebo signalizační funkce – chvilkové rozblíkání diody pro snadnou lokalizaci konkrétního přístroje – zadání velikosti zátěže pro orientační měření spotřeby světelného okruhu – přejmenování přístroje, přemístění do další místnosti (virtuálně, v aplikaci Home + Control) Umožňuje spárování s jedním nebo více bezdrátovými spínači. Dodává se včetně krytky a 1násobného rámečku v barvě krytky.
1	7 522 84	
1	7 523 84	
1	7 525 84	
1	7 526 84	
1	7 527 84	

1	7 528 84	Bílá – Valena Life with Netatmo
1	7 529 84	Běžová – Valena Life with Netatmo
1	7 521 84	Hliník – Valena Life with Netatmo
1	7 525 84	Bílá – Valena Allure with Netatmo
1	7 526 84	Běžová – Valena Allure with Netatmo
1	7 527 84	Hliník – Valena Allure with Netatmo
1	7 528 84	Černá – Valena Allure with Netatmo
1	7 529 84	Perleť – Valena Allure with Netatmo

Bal.	Obj. č.	Bezdrátový pohybový senzor
1	0 648 75	Umožňuje spárování a ovládání spínačů (s možností stmívání), spínaných zásuvek, spínaných kabelových výstupů nebo mikromodulů. Technologie PIR, úhel záběru 120° IP 44 Nastavitelné parametry: <ul style="list-style-type: none"> – citlivost – úroveň osvětlení (5–1000 luxů) – doba sepnutí (15 s až 15 min) Dodáváno včetně 2x AA baterií (výdrž cca 2 roky při 50 detekcích denně) Doporučení instalační výška 2,5 m

Bal.	Obj. č.	Bezdrátové spínače
1	7 521 85	Umožňuje spárování a ovládání spínačů (s možností stmívání), spínaných zásuvek, spínaných kabelových výstupů nebo mikromodulů. Párování se provádí poklepním na příslušný drátový přístroj, viz str. 22. Přístroj je z druhé strany zcela plochý a lze ho připevnit pomocí šroubů na stávající instalační krabici či zeď a nebo ho přilepit pomocí oboustranné lepenky. Aplikace Home + Control umožňuje: <ul style="list-style-type: none"> – přejmenování přístroje, kontrola stavu baterie, kontrola verze firmwaru Dodává se včetně: <ul style="list-style-type: none"> – baterie CR2032 (3 V) – krytky a 1násobného rámečku v barvě krytky – oboustranné lepenky LED signalizuje nízký stav baterie. 1násobný Ovládání jedné skupiny spínačů (s možností stmívání), spínaných zásuvek nebo mikromodulů.
1	7 522 85	
1	7 523 85	

1	7 525 85	Bílá – Valena Life with Netatmo
1	7 526 85	Běžová – Valena Life with Netatmo
1	7 527 85	Hliník – Valena Life with Netatmo
1	7 525 85	Bílá – Valena Allure with Netatmo
1	7 526 85	Běžová – Valena Allure with Netatmo
1	7 527 85	Hliník – Valena Allure with Netatmo
1	7 528 85	Černá – Valena Allure with Netatmo
1	7 529 85	Perleť – Valena Allure with Netatmo
1	0 697 94	Šedá – Plexo s Netatmo

Bal.	Obj. č.	2násobný
1	7 521 87	Ovládání dvou skupin spínačů (s možností stmívání), spínaných zásuvek nebo mikromodulů.
1	7 522 87	
1	7 523 87	
1	7 525 87	Bílá – Valena Life with Netatmo
1	7 526 87	Běžová – Valena Life with Netatmo
1	7 527 87	Hliník – Valena Life with Netatmo
1	7 525 87	Bílá – Valena Allure with Netatmo
1	7 526 87	Běžová – Valena Allure with Netatmo
1	7 527 87	Hliník – Valena Allure with Netatmo
1	7 528 87	Černá – Valena Allure with Netatmo
1	7 529 87	Perleť – Valena Allure with Netatmo

Bal.	Obj. č.	Bezdrátové rozhraní pro klasické spínače a tlačítka
1	0 676 94	V kombinaci s klasickým tlačítkem nebo spínačem ho změni v bezdrátový ovládač pro drátové přístroje Valena™ Life/Allure with Netatmo Umožňuje spárováním s max. jedním z následujících přístrojů: spínač (s možností stmívání), mikromodul, spínaná zásuvka, spínaný kabelový výstup. Párování se provádí poklepním na příslušný drátový přístroj, viz str. 22. Pomocí aplikace Home + Control: <ul style="list-style-type: none"> – přejmenování přístroje, kontrola stavu baterie, kontrola verze firmwaru Dodává se včetně: <ul style="list-style-type: none"> – baterie CR2032 (3 V)